



#### **Bij oplevering**

Zorg dat de stofkap alle openingen afdekt, over het scharnierpunt zit en goed tegen het plafond. Laat deze zo goed zitten tot alle werkzaamheden zijn gedaan en de woning bewoont wordt. Bewaar de stofkap om die te kunnen hergebruiken wanneer b.v. opnieuw gaat schilderen of andere werkzaamheden waarbij mogelijk stof e.d. in de lucht komen



#### **Onderhoud**

Houd uw rookmelder(s) schoon, gedurende de eerste 6 maanden iedere maand, i.v.m. hoeveelheid stof nog aanwezig, daarna ongeveer 4 x per jaar herhalen

Test de rookmelder regelmatig door enkele seconde de test-knop in gedrukt te houden

De groen LED dient continu te branden, ten teken dat de netspanning 230V aanwezig is  
De rode LED dient om de minuut op te lichten

#### **Indicaties van de melder:**

Luid alarm door Rook en vuur	Herhaalde serie van 3 beeps elke 4 seconden en knipperende led	••••••••••
Batterij laag	Enkele beep elke minuut	••••
Test knop vast	Eén beep elke 11 seconds	••••
Storing	Dubbele beep elke minuut	••••••••



#### **Luid Alarm**

Indien de rookmelder(s) in Alarm gaan kan u dit 15min uitzetten door op de test-knop te drukken van de melder die het alarm veroorzaakt, deze herkent u aan de snel knipperende rode LED  
Indien er geen rook of vuur aanwezig is reinig de melder

#### **Batterij laag signaal**

De rookmelder zal om de minuut een piep geven  
Maak de melder spanningsloos in de meterkast, de groene LED dooft. Druk m.b.v. een schroevendraaier 3 lipjes naar binnen en klap de melder over het scharnierpunt open.