- Alle leden van het huis moeten erop worden gewezen dat zij eerst de deuren moeten aanraken en dat zij - als deze heet zijn - een andere uitgang moeten gebruiken. ER MET NADRUK OP WIJZEN DAT EEN HETE DEUR NIET MAG WORDEN GEOPEND!
- De huisbewoners erop wijzen dat zij over de grond moeten kruipen om onder gevaarlijke rook, dampen of gassen te blijven.
- Een veilig trefpunt buiten het gebouw bepalen voor alle huisbewoners.

HOE REAGEREN BIJ BRAND

1. **Niet in paniek raken, rustig blijven.**
2. **Het gebouw zo snel mogelijk verlaten. De deuren vóór het openen aanraken om vast te stellen of deze heet zijn. Indien nodig, een andere uitgang kiezen. Over de grond kruipen en NIET stoppen om nog iets mee te nemen.**
3. **Buiten het gebouw naar het afgesproken trefpunt gaan.**
4. **De brandweer opbellen vanaf een plaats BUITEN het gebouw.**
5. **NOOIT IN BRANDENDE HUIZEN TERUGKEREN. Wacht op de brandweer!**

Deze regels zijn nuttig in geval van brand. Om het brandrisico te verminderen, moeten echter preventieve voorschriften opgevolgd en gevaarlijke situaties vermeden worden. Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke brandweer.

ZOEKEN NAAR FOUTEN

⚠ **GEVAAR:** **Altijd eerst het rookmelder in de zekeringenkast uitschakelen of de stroomtoevoer via de hoofdschakelaar onderbreken, voordat u gaat zoeken naar de oorzaak van een storing.**

⚠ **OPGELET:** **Verwijder NOOIT de batterij om een vals alarm uit te schakelen en onderbreek NOOIT de stroomtoevoer naar het rookmelder om te vermijden dat de beveiliging buiten werking wordt gesteld. Open een raam of zorg voor ventilatie rond het rookmelder om rook en stof te verwijderen. De rookmelders van de types GC240, I240C, PADC240, PAR230C en IAR230C zijn uitgerust met een False Alarm Control waarmee u een vals alarm kunt uitschakelen.**

PROBLEEM	OPLOSSING
Bij de test klinkt geen signaal BELANGRIJK: De testknop tijdens de test ten minste vijf (5) seconden ingedrukt houden!	1. Controleren of de wisselstroom is ingeschakeld. De groene LED moet branden. 2. Stroom uitschakelen. het rookmelder uit de standaardsokkel nemen en a. controleren of de stekker goed is aangesloten. b. controleren of de batterij goed op de stekker is aangesloten. 3. Het rookmelder schoonmaken.
Het rookmelder geeft eenmaal per minuut een pieptoon. (Alleen bij de types I240C en PADC240) (Types IAR230C en PAR230C)	1. Stroom uitschakelen en batterij vervangen. Zie "Batterij vervangen" onder "ONDERHOUD". 2. Rookmelder schoonmaken. 3. Controleren of het rookmelder minimaal 2 volle dagen op het net aangesloten is geweest. Als de pieptoon na de vereiste laadtijd opnieuw klinkt, het apparaat terugzenden voor controle.
Het rookmelder geeft vals alarm als de bewoners koken, douchen enz.	1. Een vakman laten komen om het rookmelder op een andere plaats te monteren. Zie "KEUZE VAN DE JUISTE MONTAGEPLAATS VOOR HET ROOKMELDER".
Aaneengeschakelde rookmelders geven geen signaal als de installatie getest wordt.	1. De testknop na het signaal van het eerste rookmelder minimaal 3 seconden ingedrukt houden. 2. Een vakman laten komen om te controleren of de rookmelders correct zijn aangesloten.