

Bewonersinstructie

Stap voor stap uitleg voor onderhoud aan uw woonhuisventilator

Doe het zelf

Waarom?


- Comfort in uw woning;
- Uw elektraverbruik reduceren; Verbruikt tot 83% minder energie dan oude ventilatoren met wisselstroom
- Uw gasverbruik reduceren (schone / droge lucht is immers beter te verwarmen).



De ventilator creëert ventilatie in doorgaans de keuken, toilet en badkamer. De ventilator is voorzien van een **geïntegreerde vochtsensor**.



De roosters zijn speciaal afgesteld volgens voorschreven normen. Om die reden mag er niet door u aan het binnenwerk gedraaid worden.



De drie-standenschakelaar:
St. 1. Laagstand (uit huis stand)
St. 2. **Automatische stand**
St. 3. Hoogstand (douchen-koken)

Toelichting op de automatische stand:

Wanneer het vochtgehalte te hoog is, gaat de ventilator automatisch harder draaien en gaat weer op de ingestelde stand draaien zodra het vocht is gereduceerd.



Houdt rekening bij het (door u) jaarlijks poetsen van de roosters (in afb. 2) dat de huidige afstelling gehandhaafd blijft.



Zorg er ook altijd voor dat uw dauerlftung open staat.
Dan wordt er ook voldoende verse lucht aangevoerd.

Geweldig!

- Op deze manier houdt u het milieu schoon en handelt u bewust t.a.v. navolgende generaties;
- Indien u nog vragen over deze instructie heeft kun u contact opnemen met Spiro Clean Ventilatie BV tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: 0495-544510 of info@spiro-clean.nl